

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

# 1 Nawigacja

Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją.

### 1.1 Stąd do ...

Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.

#### 1.1.1 Określ punkt docelowy

Po wybraniu punktu docelowego następuje wyznaczenie trasy. Możesz wybrać:

- **Ostatnio używane** – jeden z ostatnio używanych punktów.
- **Nowy adres** – wprowadzanie nowego adresu.
- **POI** – punkt z bazy interesujących punktów – stacje benzynowe, hotele, bankomaty...
- **Mój punkt** – jeden z punktów użytkownika.
- **Nowe współrzędne** – wprowadzanie współrzędnych GPS (geograficznych),
- **Aktualne wskazanie GPS.**
- **Ostatnia pozycja** – ostatnia znana pozycja GPS.

#### 1.1.2 Dodaj punkt pośredni

Dodaje do trasy nowy punkt pośredni. Po jego wybraniu program kontynuuje pytanie o kolejne punkty. Opcje analogiczne jak przy podawaniu punktu docelowego.

#### 1.1.3 Anuluj trasę

Rezygnacja z ułożenia trasy

### 1.2 Z ... do ...

Tworzenie trasy na podstawie wprowadzonych punktów startowego i docelowego oraz dowolnej liczby punktów pośrednich. Opcje analogicznie jak w przypadku opcji **Stąd do ...**. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.

### 1.3 Zarządzaj trasą

Dodawanie usuwanie punktów definiujących trasę, zmiana kolejności, przeliczanie trasy.

#### 1.3.1 Dodaj punkt

Dodawanie punktu w dowolnym miejscu trasy.

#### 1.3.2 Dodaj punkt na końcu

Dodawanie punktu na końcu trasy.

#### 1.3.3 <Nazwa punktu> (typ)

Punkt trasy możesz edytować, przesunąć, ustawić jako aktywny, usunąć. Punkty zaznaczone 'X' to punkty nieaktywne (np. już osiągnięte).

#### 1.3.4 Usuń wszystkie

Usuwa wszystkie punkty trasy.

#### 1.3.5 Jedź stąd do...

Wyznacza trasę a aktualnej pozycji GPS. Możesz wyznaczyć trasę do pierwszego aktywnego punktu lub do pierwszego punktu na liście. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.

#### 1.3.6 Wyznacz trasę od początku

Wyznacza trasę od pierwszego do ostatniego punktu. Wymagane są co najmniej dwa punkty na liście. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.

### 1.4 Typ trasy

Wybór trasy szybkiej lub krótkiej.

## 1.5 Nawigacja GPS

Otwiera aktualną trasę.

## 1.6 Nawigacja ręczna

Otwiera trasę w trybie ręcznym (bez odbiornika GPS).

## 1.7 Widok trasy

Pokazuje ułożoną trasę w skali obejmującej jej całość.

## 1.8 Demo nawigacji

Pozwala obejrzeć symulację przejazdu ustaloną wcześniej trasą.

## 1.9 Zakończ nawigację

Zatrzymuje komunikaty nawigacyjne odtwarzane w tle.

## 2 Moje punkty

Moje punkty zapewniają szybki i wygodny dostęp do często używanych punktów użytkownika.

### 2.1 >>nowy punkt<<

Tworzy w pamięci telefonu nowy punkt użytkownika. Opcje analogicznie jak w przypadku opcji `Stąd do ...`

### 2.2 <Nazwa punktu> (typ)

Wybierając dowolny punkt z listy możesz wykonać na nim kilka operacji:

#### 2.2.1 Edytuj

Zmienia parametry punktu – w zależności od typu punktu, mogą to być dane adresowe, współrzędne geograficzne lub też kategoria i nazwa POI.

#### 2.2.2 Usuń

Usuwa wybrany punkt z pamięci telefonu.

#### 2.2.3 Jedź do

Tworzy nową trasę, z wybranym punktem jako celem podróży.

### 2.3 Odtwórz z serwera

Pozwala pobrać z serwera zapisane tam wcześniej punkty użytkownika.

## 3 Komputer

Pokazuje statystyki dotyczące jazdy (czas, prędkość, itp.).

## 4 Dane GPS

Wyświetla aktualne dane pobrane z odbiornika GPS.

## 5 Mapy

Grupuje operacje związane z zarządzaniem mapami miast lub okolic.

### 5.1 Lista map: nazwa i typ

Jeżeli pobrałeś już jakieś mapy, lista ta będzie zawierać ich nazwy i typy.

#### 5.1.1 Pokaż mapę

Uruchamia tryb przeglądania mapy.

#### 5.1.2 Aktualizuj

Aktualizuje obecnie wybraną mapę.

#### 5.1.3 Dostawca

Wyświetla informację o dostawcy wybranej mapy.

#### 5.1.4 Usuń mapę

Usuwa wybraną mapę z pamięci telefonu.

### 5.2 Pobierz mapę

Pobiera jedną z uprzednio wykupionych map.

### 5.3 Mapa sąsiedztwa

Pobiera mapę sąsiedztwa zadanego punktu (zasięg o promieniu ok. 1 km).

#### 5.3.1 Wg GPS

Jako punkt centralny obrane zostanie aktualne wskazanie odbiornika GPS.

#### 5.3.2 Wg Punktu

Punkt centralny mapy jest określany tak samo jak punkt startowy / docelowy.

## 6 Ustawienia

Grupuje różne ustawienia programu.

### 6.1 Ustawienia użytkownika

#### 6.1.1 Blokada GPS

Blokuje oraz odblokowuje dostęp do odbiornika GPS.

#### 6.1.2 Domyślny rodzaj trasy

Zobacz punkt 1.4 na stronie 1.

#### 6.1.3 Podtrzymywanie GPRS

Włącza lub wyłącza tryb online (podtrzymywanie połączenia internetowego).

#### 6.1.4 Głośność

Ustawia głośność komunikatów głosowych w aplikacji. Głośność ta jest jednak odgórnie ograniczona przez głośność profilu telefonu – jeśli w telefonie ustawiony jest profil cichy komunikaty głosowe w aplikacji mogą nie być słyszalne.

#### 6.1.5 Częste komunikaty głosowe

Włączenie tej opcji powoduje emitowanie komunikatów głosowych z maksymalną częstotliwością, wyłączenie natomiast zmniejsza częstotliwość komunikatów.

#### 6.1.6 Automatyczne przeliczanie trasy

Włącza lub wyłącza automatyczne przeliczanie trasy. Włączenie tej funkcji powoduje, że po zjechaniu z wyznaczonej trasy program sam łączy się z serwerem i układa nową trasę.

**Uwaga:** włączenie tej funkcji może zwiększyć transfer danych GPRS i związane z tym koszty.

#### 6.1.7 Inteligentne wygaszanie podświetlenia ekranu podczas nawigacji

Automatyczne wygaszanie podświetlenia powoduje, że program wygasza podświetlenie ekranu kiedy odległość do kolejnego manewru jest długa.

#### 6.1.8 Automatyczne wysyłanie punktów użytkownika na serwer

Podczas każdego połączenia z serwerem zostaną nań wysłane punkty użytkownika.

#### 6.1.9 Zestaw głośnomówiący

Włącz jeśli używasz NaviExperta z zestawem głośnomówiącym i nie słychać początków niektórych komunikatów.

#### 6.1.10 Mapa Polski w tle

Wyświetlanie trasy/mapy sąsiedztwa na tle mapy Polski.

### 6.2 Wyszukaj GPS Bluetooth (zależnie od wersji)

Wyszukuje dostępne odbiorniki GPS Bluetooth.

### 6.3 Ustawienia POI

Wybór opcji dotyczących wyświetlanie na mapie POI – interesujących punktów – stacje benzynowe, hotele, bankomaty....

#### 6.3.1 Kategorie POI

Wybór wyświetlanych kategorii POI.

#### 6.3.2 Wyświetlane nazw POI

Przy włączonej opcji wyświetlane są nazwy POI.

#### 6.3.3 Max liczba POI

Maksymalna liczba POI wyświetlanych jednocześnie na mapie..

#### 6.3.4 Wyróżnione POI

Edycja listy nazw (mogą to być fragmenty nazw) POI, które będą wyróżniane i na mapie.

#### 6.3.5 Widoczność POI

Wybór skali, przy której POI są wyświetlane..

## 7 Rejestracja

Rejestracja jest konieczna do pełnego funkcjonowania systemu.

### 7.1 Nowa rejestracja

Rejestruje aplikację w systemie.

### 7.2 Przeniesienie rejestracji

Przenosi istniejące konto użytkownika.

### 7.3 Dostępne usługi

Sprawdza listę wykupionych usług.

### 7.4 Dostęp SMS

Umożliwia zakup niektórych usług takich jak mapy lub krótkie abonamenty.

### 7.5 Wprowadź kod usługi

Pozwala wprowadzić 14-cyfrowy kod usługi w systemie *pre-paid*.

### 7.6 Pokaż ID

Pokazuje identyfikator użytkownika.

## 8 Pomoc

### 8.1 O programie...

Wyświetla informacje o programie NaviExpert.

### 8.2 Klawisze na mapach

Wyświetla informacje o skrótach klawiszowych dostępnych w trakcie przeglądania mapy.

### 8.3 Konfiguracja Twojego telefonu

Link do strony <http://get.naviexpert.pl> zawierającej informacje o konfiguracji specyficznej dla poszczególnych modeli telefonów.

### 8.4 Więcej informacji

Wyświetla informacje o stronie domowej produktu – <http://www.naviexpert.pl>.

## 9 Zakończ

Kończy pracę z systemem NaviExpert.

## 10 Zestawienie funkcji klawiszy na mapach

Tryb	Nawigacja GPS	Nawigacja ręczna	Demo nawigacji	Widok trasy	Mapa GPS	Mapa sąsiedztwa
Klawisz /opcja						
1	Zbliżenie trasy / mapy					
2	Zgłoś radar	Następne skrzyżowanie	Przyspiesz			
3	Oddalanie trasy / mapy					
4	Omiń korek					
Joystick (wciśnięcie) / 5 / Jog Dial	Przelicz trasę	Poprzednie skrzyżowanie	Zwolnij			Aktualizuj mapę sąsiedztwa
6	Przełącz tryb dzienny / nocny					
7	Przełącz informację					
8	Włącz/wyłącz z głośnik		Włącz/wyłącz głośnik			
9	Otwieranie i zamykanie menu ekranowego trasy / mapy					
0		Wyszukiwanie ulic na trasie / mapie				
*	Włącz / wyłącz śledzenie GPS					
#	Zakończenie trybu wyświetlania trasy / mapy					
Joystick lewo /prawy/dół/góra	Przesuwanie mapy – zawsze wyłącza śledzenie GPS					
Pomiń punkt pośredni	Pomiń najbliższy punkt pośredni i nawiguj do kolejnego punktu trasy					
Zarządzaj trasę	Zarządzanie trasą					

## 11 Podstawowe wskazówki

### 11.1 Jak ułożyć trasę z mojego aktualnego położenia do wskazanego punktu i rozpocząć nawigację?

Upewnij się, że masz włączony GPS. Wejdź do menu Nawigacja, wybierz opcję Stąd do... i wprowadź punkt docelowy.

### 11.2 Jak kontynuować nawigację po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu?

Wejdź do menu nawigacja i wybierz opcję Nawigacja GPS. System uruchomi nawigację na ostatniej trasie.

### 11.3 Jak ułożyć trasę przez kilka punktów pośrednich?

Wejdź do menu Nawigacja i wybierz opcję Stąd do... lub Z... do... Wprowadzaj kolejne punkty pośrednie, na końcu podaj punkt docelowy. Możesz także wykorzystać opcję Zarządzaj trasą w menu mapy i w menu Nawigacja.

### 11.4 Jak pomiąć następny punkt pośredni i nawigować do kolejnego punktu?

Wywołaj menu mapy (przycisk '9') i wybierz opcję Pomiń punkt pośredni. Możesz także wykorzystać opcję Zarządzaj trasą dostępną w menu mapy i w menu Nawigacja.

### 11.5 Jak odzyskać moje uprawnienia na nowym telefonie?

Wejść do menu Rejestracja, wybierz opcję Przeniesienie rejestracji i wprowadź swoje ID i hasło.

### 11.6 Jak sprawdzić jakie mam dostępne usługi i kiedy kończy się mój abonament?

Wejść do menu Rejestracja i wybierz opcję Dostępne usługi.

### 11.7 Jak szybko wyłączyć komunikaty dźwiękowe?

Naciśnij na mapie przycisk '8'.

### 11.8 Jak wybrać wyświetlane kategorie POI i nazwy wyróżnianych POI?

Wykorzystaj opcję Ustawienia POI w menu Ustawienia.

### 11.9 Jak śledzić moje położenie na mapie bez nawigacji?

Wejść do menu Mapy, wybierz opcję Mapa sąsiedztwa->Według GPS.

## 12 Obsługa mapy w telefonach sterowanych piórkami

