

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0

1 Nawiguj

Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją.

1.1 Prowadź do

Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji. Określenie punktu docelowego.

1.1.1 Ostatnio używane

Jeden z ostatnio używanych punktów.

1.1.2 Nowy adres

Wprowadzanie nowego adresu.

1.1.3 POI

Punkt z bazy interesujących punktów – stacje benzynowe, hotele, bankomaty...

1.1.4 Mój punkt

Jeden z punktów użytkownika.

1.1.5 Nowe współrzędne

Wprowadzanie współrzędnych GPS (geograficznych).

1.1.6 Aktualne wskazanie GPS

1.1.7 Ostatnia pozycja

Ostatnia znana pozycja GPS.

1.2 Kontynuuj nawigację

Otwiera aktualną trasę.

1.3 Nawigacja bez GPS

Otwiera trasę w trybie ręcznym (bez odbiornika GPS).

1.4 Inne opcje

Zawiera dodatkowe opcje związane z układaniem trasy.

1.4.1 Ułóż trasę

Tworzenie trasy na podstawie wprowadzonych punktów startowego i docelowego oraz dowolnej liczby punktów pośrednich. Opcje analogicznie jak w przypadku opcji Prowadź do. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.

1.4.2 Modyfikuj trasę

(Nawiguj | Inne opcje | Modyfikuj trasę)

Dodawanie usuwanie punktów definiujących trasę, zmiana kolejności, przeliczanie trasy.

- **Dodaj punkt**

Dodawanie punktu w dowolnym miejscu trasy. Po jego wybraniu program kontynuuje pytanie o kolejne punkty.

- **Dodaj punkt na końcu**

Dodawanie punktu na końcu trasy.

- **Modyfikuj punkty trasy**

Punkt trasy możesz edytować, przesunąć, ustawić jako aktywny, usunąć. Punkty zaznaczone 'X' to punkty nieaktywne (np. już osiągnięte).

- **Usuń wszystkie**

Usuwa wszystkie punkty trasy.

- **Prowadź do...**
Wyznacza trasę aktualnej pozycji GPS. Możesz wyznaczyć trasę do pierwszego aktywnego punktu lub do pierwszego punktu na liście. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.
- **Wyznacz trasę (od początku)**
Wyznacza trasę od pierwszego do ostatniego punktu. Wymagane są co najmniej dwa punkty na liście. Po ułożeniu trasy następuje rozpoczęcie nawigacji.
- **Anuluj**
Rezygnacja z ułożenia trasy.

1.4.3 Zakończ nawigację

Zatrzymuje komunikaty nawigacyjne odtwarzane w tle.

1.4.4 Typ trasy

Wybór trasy szybkiej lub krótkiej.

1.4.5 Demo nawigacji

Pozwala obejrzeć symulację przejazdu ustaloną wcześniej trasą.

1.4.6 Widok trasy

Pokazuje ułożoną trasę w skali obejmującej jej całość.

2 Mapa

Opcje zawarte w menu Mapa pozwala na przeglądanie map dostępnych na serwerze, umożliwia śledzenie pozycji oraz dostarcza funkcji pozwalających na orientację względem określonych punktów.

2.1 Szukaj

Wyszukuje zadany punkt na mapie.

2.2 Przeglądaj mapę

Umożliwia przeglądanie mapy Polski.

2.3 Śledź moją pozycję

Umożliwia przeglądanie mapy, z zaznaczoną aktualną pozycją GPS

2.4 Wskaż kierunek

Umożliwia śledzenie pozycji, przy czym pokazuje kierunek i odległość do wybranego punktu

2.5 Więcej

Umożliwia pobranie mapy statycznej dla użytkowników, którzy wykupili kiedyś tę usługę.

3 Moje punkty

Moje punkty zapewniają szybki i wygodny dostęp do często używanych punktów użytkownika.

3.1 >>Nowy mój punkt<<

Tworzy w pamięci telefonu nowy punkt użytkownika. Opcje analogicznie jak w przypadku opcji **Prowadź do**.

3.2 <Nazwa punktu> (typ)

Wybierając dowolny punkt z listy możesz wykonać na nim kilka operacji:

3.2.1 Zmień nazwę punktu

Pozwala zmienić nazwę wybranego punktu.

3.2.2 Edytuj

Zmienia parametry punktu – w zależności od typu punktu, mogą to być dane adresowe, współrzędne geograficzne lub też kategoria i nazwa POI.

3.2.3 Usuń

Usuwa wybrany punkt z pamięci telefonu.

3.2.4 Prowadź do

Tworzy nową trasę z wybranym punktem jako celem podróży.

3.3 Pobierz z serwera

Pozwala pobrać z serwera zapisane tam wcześniej punkty użytkownika.

4



Narzędzia

Grupuje różne ustawienia programu.

4.1 Rejestracja

Rejestracja jest konieczna do pełnego funkcjonowania systemu.

4.1.1 Nowa rejestracja

Rejestruje aplikację w systemie.

4.1.2 Przeniesienie rejestracji

Przenosi istniejące konto użytkownika.

4.1.3 Dostępne usługi

Sprawdza listę wykupionych usług.

4.1.4 Dostęp SMS

Umożliwia zakup niektórych usług takich jak mapy lub krótkie abonamenty.

4.1.5 Wprowadź kod usługi

Pozwala wprowadzić 14-cyfrowy kod usługi w systemie *pre-paid*.

4.1.6 Pokaż ID

Pokazuje identyfikator użytkownika.

4.2 Ustawienia użytkownika

4.2.1 Blokada GPS

Blokuje oraz odblokowuje dostęp do odbiornika GPS.

4.2.2 Domyślny rodzaj trasy

Zobacz punkt 1.4.4 na stronie 2.

4.2.3 Podtrzymywanie GPRS (tryb on-line)

Włącza lub wyłącza tryb online (podtrzymywanie połączenia internetowego).

4.2.4 Automatyczne przeliczanie tras krajowych

Włączenie tej funkcji powoduje, że po zjechaniu z wyznaczonej trasy program sam łączy się z serwerem i układa nową trasę. Dotyczy jedynie tras mieszczących się na terytorium Polski.

Uwaga: włączenie tej funkcji może zwiększyć transfer danych GPRS i związane z tym koszty.

4.2.5 Automatyczne przeliczanie tras europejskich

Włączenie tej funkcji powoduje, że po zjechaniu z wyznaczonej trasy program sam łączy się z serwerem i układa nową trasę. Dotyczy tras wychodzących poza terytorium Polski.

Uwaga: włączenie tej funkcji może zwiększyć transfer danych GPRS i związane z tym koszty.

4.2.6 Inteligentne wygaszanie podświetlenia ekranu podczas nawigacji

Automatyczne wygaszanie podświetlenia powoduje, że program wygasza podświetlenie ekranu kiedy odległość do kolejnego manewru jest długa.

4.2.7 Podtrzymywanie podświetlenia ekranu

Włącza podtrzymywanie podświetlenia ekranu. Na niektórych telefonach wymagana jest instalacja zewnętrznego oprogramowania do zatrzymania wygaszacza ekranu.

4.2.8 Automatyczne wysyłanie punktów użytkownika na serwer

Podczas każdego połączenia z serwerem zostaną wysłane punkty użytkownika.

4.2.9 Mapa Polski w tle

Wyświetlanie trasy/mapy sąsiedztwa na tle mapy Polski.

4.2.10 Auto przełączanie trybu nocnego i dziennego

Włącza automatyczne przełączania trybu wyświetlania, w zależności położenia słońca nad horyzontem.

4.2.11 Auto łączenie z GPS

Włącza nawiązywanie połączenia z GPS przy starcie aplikacji.

4.2.12 Wysłanie pozycji GPS

Włącza anonimowe wysyłanie pozycji użytkowników w celach statystycznych.

4.2.13 Widok 3D

Wyświetlanie widoku mapy w trybie trójwymiarowym (domyślnie) lub w trybie dwuwymiarowym (jak w wersjach przed 2.1).

4.3 Ustawienia dźwięków

4.3.1 Zestaw głośnomówiący

Włącz jeśli nie słyszysz początków niektórych komunikatów podczas użytkowania Aplikacji wraz z zestawem głośnomówiącym.

4.3.2 Głośność

Ustawia głośność komunikatów głosowych w aplikacji. Głośność ta jest jednak odgórnie ograniczona przez głośność profilu telefonu – jeśli w telefonie ustawiony jest profil cichy komunikaty głosowe w aplikacji mogą nie być słyszalne.

4.3.3 Częste komunikaty głosowe

Włączenie tej opcji powoduje emitowanie komunikatów głosowych z maksymalną częstotliwością, wyłączenie natomiast zmniejsza częstość komunikatów.

4.3.4 Ostrzeżenia o niebezpiecznych miejscach

Włączenie tej opcji powoduje emitowanie komunikatów głosowych o zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc lub punktów pomiaru prędkości.

4.4 Wyszukaj GPS Bluetooth (zależnie od wersji)

Wyszukuje dostępne odbiorniki GPS Bluetooth.

4.5 Ustawienia POI

Wybór opcji dotyczących wyświetlania na mapie punktów POI (interesujących punktów) takich jak: stacje benzynowe, hotele, bankomaty...

4.5.1 Kategorie POI

Wybór wyświetlanych kategorii POI.

4.5.2 Wyświetlane nazwy POI

Przy włączonej opcji wyświetlane są nazwy POI.

4.5.3 Max liczba POI

Maksymalna liczba POI wyświetlanych jednocześnie na mapie.

4.5.4 Wyróżnione POI

Edycja listy nazw (mogą to być fragmenty nazw) POI, które będą wyróżniane na mapie.

4.5.5 Widoczność POI

Wybór skali, przy której POI są wyświetlane.

4.6 Komputer pokładowy

Pokazuje statystyki dotyczące jazdy (czas, prędkość itp.).

4.7 Dane GPS

Wyświetla aktualne dane pobrane z odbiornika GPS.

4.8 Pobierz aplikację podtrzymującą podświetlenie

Zamyka Aplikację i pobiera z internetu dodatkowy program podtrzymujący podświetlenie ekranu. Opcja dostępna na niektórych modelach telefonów.

5 Pomoc

5.1 O programie...

Wyświetla informacje o programie NaviExpert.

5.2 Klawisze na mapach

Wyświetla informacje o skrótach klawiszowych dostępnych w trakcie przeglądania mapy.

5.3 Konfiguracja Twojego telefonu

Link do strony zawierającej informacje o specyficznych konfiguracjach poszczególnych modeli telefonów.

5.4 Więcej informacji

Wyświetla informacje o stronie domowej produktu.

6



Zakończ

Kończy pracę z systemem NaviExpert.

7 Zestawienie funkcji klawiszy na mapach

Tryb	Nawigacja GPS	Nawigacja ręczna	Demo nawigacji	Widok trasy	Mapa GPS	Atlas
Klawisz /opcja						
1	Zbliżenie trasy / mapy					
2	Zgłoś radar	Następne skrzyżowanie	Przyspiesz			
3	Oddalenie trasy / mapy					
4	Omiń korek					
Joystick (wciśnięcie) / 5 / Jog Dial	Przelicz trasę	Poprzednie skrzyżowanie	Zwolnij			Aktualizuj mapę sąsiedztwa
6	Przełącz tryb dzienny / nocny					
7	Przełącz informację					
8	Włącz/wyłącz głośnik					
9						
0		Wyszukiwanie ulic na trasie / mapie				
*						
#						
Joystick lewo /pravo/dół/ góra	Przesuwanie mapy – zawsze wyłącza śledzenie GPS					
Pomiń punkt pośredni	Pomiń najbliższy punkt pośredni i nawiguj do kolejnego punktu trasy					

8 Podstawowe wskazówki

8.1 Jak ułożyć trasę z mojego aktualnego położenia do wskazanego punktu i rozpocząć nawigację?

Upewnij się, że masz włączony GPS. Wejdź do menu Nawigacja, wybierz opcję Prowadź do i wprowadź punkt docelowy.

8.2 Jak kontynuować nawigację po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu?

Wejdź do menu nawigacja i wybierz opcję Kontynuuj nawigację. System uruchomi nawigację na ostatniej trasie.

8.3 Jak ułożyć trasę przez kilka punktów pośrednich?

Wejdź do menu Nawigacja i wybierz opcję Inne opcje | Ułóż trasę. Wprowadzaj kolejne punkty pośrednie, na końcu podaj punkt docelowy. Możesz także wykorzystać opcję Modyfikuj trasę w menu Inne opcje w menu Nawigacja.

8.4 Jak pominąć następny punkt pośredni i nawigować do kolejnego punktu?

Wywołaj opcje mapy i wybierz opcję Pomiń punkt pośredni.

8.5 Jak odzyskać moje uprawnienia na nowym telefonie?

Wejść do menu Narzędzia | Rejestracja, wybierz opcję Przeniesienie rejestracji i wprowadź swoje ID i hasło.

8.6 Jak sprawdzić jakie mam dostępne usługi i kiedy kończy się mój abonament?

Wejść do menu Rejestracja i wybierz opcję Dostępne usługi.

8.7 Jak szybko wyłączyć komunikaty dźwiękowe?

Naciśnij na mapie przycisk '8'.

8.8 Jak wybrać wyświetlane kategorie POI i nazwy wyróżnianych POI?

Wykorzystaj opcję Ustawienia POI w menu Narzędzia.

8.9 Jak śledzić moje położenie na mapie bez nawigacji?

Wejść do opcji mapy, wybierz opcję Śledzenie GPS.

9 Obsługa mapy w telefonach sterowanych piórkim

